



№	№ по каталогу	Наименование
Детали подвески HOLA		
1	RE12-151	Наконечник рулевой тяги
2	RE11-152	Наконечник рулевой тяги
3	BJ10-150	Шаровая опора
4	BJ10-101	Шаровая опора верхняя
5	RE12-111	Наконечник рулевой тяги внутренний
6	RE11-112	Наконечник рулевой тяги внутренний
7	BJ10-102	Шаровая опора нижняя
8	RE10-110	Наконечник рулевой тяги наружный
9	RE12-121	Наконечник рулевой тяги
10	RE11-122	Наконечник рулевой тяги
11	BJ10-120	Шаровая опора
12	RE12-131	Наконечник рулевой тяги
13	RE11-132	Наконечник рулевой тяги
14	RE10-114	Наконечник рулевой тяги внутренний
15	BJ10-005	Шаровая опора
16	BJ10-008	Шаровая опора нижняя
17	BJ10-010	Шаровая опора верхняя
18	BJ10-011	Шаровая опора нижняя
19	RE10-010	Наконечник рулевой тяги
20	RE11-005	Наконечник рулевой тяги
21	RE12-005	Наконечник рулевой тяги
22	TR10-005	Тяга рулевая
23	BJ12-100	Шаровая опора
24	BJ11-100	Шаровая опора
25	BJ10-007	Шаровая опора верхняя
26	RE12-100	Наконечник рулевой тяги
27	RE11-100	Наконечник рулевой тяги
28	BJ10-009	Шаровая опора нижняя
29	RE11-007	Наконечник рулевой тяги
30	RE12-007	Наконечник рулевой тяги
31	RE10-007	Шарнир рулевой тяги
32	RE12-120	Наконечник рулевой тяги
33	RE11-120	Наконечник рулевой тяги
34	LS10-005	Стойка стабилизатора передняя
35	BJ10-003	Шаровая опора
36	RE12-011	Наконечник рулевой тяги
37	RE11-011	Наконечник рулевой тяги
38	TR11-011	Тяга рулевая
39	TR12-011	Тяга рулевая
40	LS10-011	Стойка стабилизатора передняя
41	LS10-100	Стойка стабилизатора передняя
42	LS10-150	Стойка стабилизатора передняя
43	BJ10-103	Шаровая опора
44	TR10-100	Тяга рулевая
45	BJ10-018	Шаровая опора
46	BJ12-027	Шаровая опора
47	BJ11-027	Шаровая опора
48	BJ10-029	Шаровая опора
49	BJ10-026	Шаровая опора

50	BJ10-019	Шаровая опора
51	BJ12-023	Шаровая опора
52	BJ11-023	Шаровая опора
53	BJ12-025	Шаровая опора
54	BJ11-025	Шаровая опора
55	BJ10-028	Шаровая опора
56	BJ12-030	Шаровая опора
57	BJ11-030	Шаровая опора
58	BJ10-031	Шаровая опора
59	RE10-020	Наконечник рулевой тяги
60	RE12-027	Наконечник рулевой тяги
61	RE11-027	Наконечник рулевой тяги
62	RE12-024	Наконечник рулевой тяги
63	RE11-024	Наконечник рулевой тяги
64	RE12-026	Наконечник рулевой тяги
65	RE11-026	Наконечник рулевой тяги
66	RE10-021	Наконечник рулевой тяги
67	RE12-031	Наконечник рулевой тяги
68	RE11-031	Наконечник рулевой тяги
69	TR10-027	Тяга рулевая
70	TR10-029	Тяга рулевая
71	TR10-026	Тяга рулевая
72	TR10-019	Тяга рулевая
73	TR10-028	Тяга рулевая
74	TR10-031	Тяга рулевая
75	LS12-018	Стойка стабилизатора передняя
76	LS11-018	Стойка стабилизатора передняя
77	LS20-018	Стойка стабилизатора задняя
78	LS10-020	Стойка стабилизатора передняя
79	LS20-027	Стойка стабилизатора задняя
80	LS10-027	Стойка стабилизатора передняя
81	LS10-029	Стойка стабилизатора передняя
82	LS20-029	Стойка стабилизатора задняя
83	LS10-024	Стойка стабилизатора передняя
84	LS12-021	Стойка стабилизатора
85	LS11-021	Стойка стабилизатора
86	LS20-021	Стойка стабилизатора задняя
87	LS10-019	Стойка стабилизатора передняя
88	LS20-025	Стойка стабилизатора задняя
89	LS12-028	Стойка стабилизатора
90	LS11-028	Стойка стабилизатора
91	LS10-031	Стойка стабилизатора передняя
92	LS20-031	Стойка стабилизатора задняя
93	BJ10-020	Шаровая опора
94	RE12-018	Наконечник рулевой тяги
95	RE11-018	Наконечник рулевой тяги
96	RE12-029	Наконечник рулевой тяги
97	RE11-029	Наконечник рулевой тяги
98	RE12-019	Наконечник рулевой тяги
99	RE11-019	Наконечник рулевой тяги
100	RE12-032	Наконечник рулевой тяги
101	RE11-032	Наконечник рулевой тяги
102	RE12-028	Наконечник рулевой тяги
103	RE11-028	Наконечник рулевой тяги
104	TR10-024	Тяга рулевая
105	TR10-032	Тяга рулевая
106	LS10-026	Стойка стабилизатора передняя
107	RE11-033	Наконечник рулевой тяги
108	RE12-033	Наконечник рулевой тяги

109	TR10-033	Тяга рулевая
110	RE11-010	Наконечник рулевой тяги
111	RE12-010	Наконечник рулевой тяги
112	TR10-015	Тяга рулевая
113	TR10-152	Тяга рулевая
114	LS20-152	Стойка стабилизатора задняя
115	BJ10-027	Шаровая опора
116	LS10-025	Стойка стабилизатора передняя
117	RE11-025	Наконечник рулевой тяги
118	RE12-025	Наконечник рулевой тяги
119	TR10-025	Тяга рулевая
120	LS20-026	Стойка стабилизатора задняя
121	RE11-034	Наконечник рулевой тяги
122	RE12-034	Наконечник рулевой тяги
123	LS10-032	Стойка стабилизатора передняя
124	BJ11-034	Шаровая опора
125	BJ12-034	Шаровая опора
126	TR10-034	Тяга рулевая
127	LS20-001	Стойка стабилизатора задняя
128	BJ11-001	Шаровая опора
129	BJ12-001	Шаровая опора
130	RE12-001	Наконечник рулевой тяги
131	RE11-001	Наконечник рулевой тяги
132	RE12-023	Наконечник рулевой тяги
133	RE11-023	Наконечник рулевой тяги
134	LS11-019	Стойка стабилизатора передняя
135	LS12-019	Стойка стабилизатора передняя
136	BJ10-001	Шаровая опора
137	LS11-001	Стойка стабилизатора передняя
138	LS12-001	Стойка стабилизатора передняя
139	LS21-001	Стойка стабилизатора задняя
140	LS22-001	Стойка стабилизатора задняя
141	TR10-001	Тяга рулевая
142	LS21-018	Стойка стабилизатора задняя
143	LS22-018	Стойка стабилизатора задняя
144	LS10-001	Стойка стабилизатора передняя
145	LS21-021	Стойка стабилизатора задняя
146	LS22-021	Стойка стабилизатора задняя
147	TR10-023	Тяга рулевая
148	RE11-030	Наконечник рулевой тяги
149	RE12-030	Наконечник рулевой тяги