

Наименование	Артикул TRIALLI
Сцепление в сборе для а/м Лада 2101 Linea Perfecto (с мех.муфт) (FR 798)	FR 798
Сцепление в сборе для а/м Лада 2108 Linea Perfecto (с мех.муфт) (FR 761)	FR 761
Сцепление в сборе для а/м Лада 2110 Linea Perfecto (с мех.муфт) (FR 751)	FR 751
Сцепление в сборе для а/м ГАЗ 3302 (змз. 406) Linea Perfecto(с мех.муфт) (FR 797)	FR 797
Сцепление в сборе для а/м ГАЗ 31105 Евро 3 (дв. Chrysler 2.4) Linea Perfecto (с мех.муфт) (FR 796)	FR 796
Сцепление в сборе для а/м Лада 1118 Linea Perfecto (с мех.муфт) (FR 718)	FR 718
Сцепление в сборе для а/м Лада 2123 Linea Perfecto (с мех.муфт) (FR 723)	FR 723
Диск сцеп. ведом. для а/м Лада 2101 (FD 306)	FD 306
Диск сцеп. ведом. для а/м Лада 2108 (FD 309)	FD 309
Диск сцеп. ведом. для а/м Лада 2110 (FD 310)	FD 310
Диск сцеп. ведом. для а/м Лада 2123 (FD 323)	FD 323
Диск сцеп. ведом. для а/м ГАЗ 3302 (змз. 406) (FD 302)	FD 302
Диск сцеп. ведом. для а/м ГАЗ 31105 Евро 3 (дв. Chrysler 2.4) (FD 305)	FD 305
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Лада 2101 (FS 821)	FS 821
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Лада 2108 (FS 809)	FS 809
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Лада 2110 (FS 810)	FS 810
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Лада 2123 (FS 823)	FS 823
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м ГАЗ 3302 (змз. 406) (FS 902)	FS 902
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м ГАЗ 31105 Евро 3 (дв. Chrysler 2.4) (FS 905)	FS 905
Сцепление в сборе для а/м Лада 1111 Linea Perfecto (с мех.муфт) (FR 711)	FR 711
Сцепление в сборе для а/м Лада 2170 Linea Perfecto (с мех.муфт) (FR 770)	FR 770
Сцепление в сборе для а/м ГАЗ/ПАЗ (змз. 511, 513, 523) (с мех.муфт) (FR 508)	FR 508
Сцепление в сборе для а/м Hyundai Accent ТаГАЗ (05-) 1.5i/Getz (05-) 1.4i (215мм)(с мех.муфт)(FR 0812)	FR 0812
Сцепление в сборе для а/м Daewoo Matiz (98-) 0.8 (с мех.муфт) (FR 0503)	FR 0503
Сцепление в сборе для а/м Daewoo Matiz (01-)/Chevrolet Spark (05-)/(09-) 1.0/1.2 (с мех.муфт) (FR 0504)	FR 0504
Сцепление в сборе для а/м Daewoo Nexia (95-)/Chevrolet Lanos (97-) 1.5i 16V (с мех.муфт) (FR 0505)	FR 0505
Сцепление в сборе для а/м ЗАЗ 1102/ZAZ Chance (09-)/Sens (02-) 1.3i Linea Perfecto (с мех.муфт) (FR 702)	FR 702
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м МАЗ 4370 (КПП-CAA3-3206/дв. ММЗ 245.7(9)/MF-362) (FS 1201)	FS 1201
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м КамАЗ 5490/6460/6520 (дв. от 350 л.с) (16S-2221/-151/MFZ-430)(FS 1202)	FS 1202
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м КамАЗ 4308 (КПП-ZF-6S-850/дв. Cummins B5.90-180CIV/MF-362) (FS 0701)	FS 0701
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м КамАЗ 53215/МАЗ 53336 (КПП-ZF-6S-700/850/1010, ZF-9S-75/109, ZF-16S-109/дв. Deutz BF	FS 0702
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м КамАЗ 4308 (КПП-ZF-6S-1000/дв. Cummins B ISBe-185, 210/MF-395) (FS 0703)	FS 0703
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м КамАЗ ЕВРО-2 (дв. до 350 л.с) (MFZ-430) (FS 0704)	FS 0704
Диск сцеп. ведом. для а/м ПАЗ 3204-3206 (КПП-ZF-S5-42/дв. Cummins ISBe-185) (FD 1201)	FD 1201
Диск сцеп. ведом. для а/м МАЗ 4370/ ГАЗ 33106 Валдай (10-) (дв. Cummins ISF 3.8) (FD 1202)	FD 1202
Диск сцеп. ведом. для а/м ПАЗ 3206 (КПП-CAA3-695Д/дв. ММЗ 245.7(9)/Deutz BF4M 1013) (FD 1203)	FD 1203
Диск сцеп. ведом. для а/м МАЗ 4370 Зубрёнок (КПП-CAA3-433420-1700010-M/Shaanxi Fast Gear 6J70T, 6J70T) (FD 1204)	FD 1204
Диск сцеп. ведом. для а/м МАЗ 5336,5516,6303,5551 (395WGTZ 1 3/4"-10N) (FD 1205)	FD 1205
Диск сцеп. ведом. для а/м КамАЗ 6460 (ZF 16S151/дв. 740.37-400) (FD 1206)	FD 1206
Диск сцеп. ведом. для а/м МАЗ ЯМЗ-182 (ЯМЗ-236 HE, 236 BE, 7601.10, ЯМЗ-236 ДК, ЯМЗ 238 АК) (FD 1207)	FD 1207
Диск сцеп. ведом. для а/м МАЗ ЯМЗ-184 (ЯМЗ-7511, ЯМЗ-6581.10, 6582.10 Евро 3) (FD 1208)	FD 1208
Диск сцеп. ведом. для а/м КамАЗ 4308, 43253, 43255 (КПП-ZF-6S-1000/141, 142, 144, 152/дв. Cummins 6ISBe 185, 210/MF-395)	FD 0701
Диск сцеп. ведом. для а/м КамАЗ 4308 (КПП-ZF-6S-700/дв. Cummins EQB 210-20) (FD 0702)	FD 0702
Диск сцеп. ведом. для а/м МАЗ 5516 (ZF 16S221/Deutz BF6M1015C) (FD 0703)	FD 0703
Диск сцеп. ведом. для а/м КамАЗ-ЕВРО (КПП-ZF-16S-151, 8S-1315, 16S-1825, 16S-182) (FD 0704)	FD 0704
Диск сцеп. ведом. для а/м КамАЗ-ЕВРО (КПП-ZF-9S-109, 154, 161 MFZ-430) (FD 0705)	FD 0705
Сцепление в сборе для а/м Лада Largus (12-) 1.6i 16V/ Nissan Almera G15 (12-) 1.6i (без муфт)(FR 0908)	FR 0908
Сцепление в сборе для а/м Лада Largus (12-)/Renault Logan (04-) 1.6i (трос.прив.) (с муфтой) (FR 0907)	FR 0907

Сцепление в сборе для а/м Ford Focus I/II 1.4i/1.6i/ Mondeo IV (07-) 1.6i (без муфты) (FR 1001)	FR 1001
Сцепление в сборе для а/м Chevrolet Aveo (02-) 1.4i (с мех.муфт) (FR 0506)	FR 0506
Сцепление в сборе для а/м Chevrolet Lacetti (04-)/Aveo T300 (11-) 1.6i (без муфты) (FR 0502)	FR 0502
Сцепление в сборе для а/м УАЗ 3151/3160 (змз. 409, 5MT) (с мех.муфт) (FR 799)	FR 799
Сцепление в сборе для а/м ГАЗель Бизнес (умз. 4216 аналог МАРА) (с мех.муфт) (FR 794)	FR 794
Сцепление в сборе для а/м ГАЗель Бизнес (дв. Cummins 2.8D до 280Нм аналог МАРА) (с мех.муфт) (FR 793)	FR 793
Сцепление в сборе для а/м УАЗ 469 (умз. 417) (с мех.муфт) (FR 769)	FR 769
Сцепление в сборе для а/м Лада Granta (10-)/Kalina II (13-) (КПП с тросовым приводом) Linea Perfecto (с мех.муфт) (FR 790)	FR 790
Сцепление в сборе для а/м Лада 2121 усиленное (с мех.муфт) (FR 721)	FR 721
Сцепление в сборе для а/м УАЗ 31631 Хантер (дв. Iveco F1A) (с мех.муфт) (FR 791)	FR 791
Сцепление в сборе для а/м ЗИЛ 130 (с мех.муфт) (FR 730)	FR 730
Диск сцеп. ведом. для а/м Лада 2112/2170/2190 (FD 307) усиленный	FD 307
Диск сцеп. ведом. для а/м Лада 1118 (FD 318)	FD 318
Диск сцеп. ведом. для а/м Лада 1111 (FD 311)	FD 311
Диск сцеп. ведом. для а/м ГАЗ/ПАЗ (змз. 511, 512, 513) (FD 308)	FD 308
Диск сцеп. ведом. для а/м ГАЗ/УАЗ (змз. 409) (FD 399)	FD 399
Диск сцеп. ведом. для а/м ГАЗель Бизнес (умз. 4216) (FD 394)	FD 394
Диск сцеп. ведом. для а/м УАЗ (умз. 417) (FD 369)	FD 369
Диск сцеп. ведом. для а/м ЗАЗ 1102 (FD 301)	FD 301
Диск сцеп. ведом. для а/м ГАЗель Бизнес (дв. Cummins Isf 2.8) (FD 393)	FD 393
Диск сцеп. ведом. для а/м УАЗ 31631 (FD 391)	FD 391
Диск сцеп. ведом. для а/м ЗИЛ 130 (под лепестк. корзину) (FD 330)	FD 330
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Лада 2170 (FS 807)	FS 807
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Лада 1111 (FS 811)	FS 811
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м ГАЗ/ПАЗ (змз. 511, 512, 513) (FS 808)	FS 808
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м ГАЗ/УАЗ (змз. 409) (FS 899)	FS 899
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м ГАЗель Бизнес (умз. 4216) (FS 894)	FS 894
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м УАЗ (умз. 417) (FS 869)	FS 869
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м ЗАЗ 1102 (FS 801)	FS 801
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м ГАЗель Бизнес (дв. Cummins Isf 2.8) (FS 893)	FS 893
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м УАЗ 31631 (FS 891)	FS 891
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м ЗИЛ 130 (FS 830)	FS 830
Сцепление в сборе для а/м Daewoo Nexia (95-)/Chevrolet Lanos (97-) 1.5i 8V (с мех.муфт) (FR 0501)	FR 0501
Сцепление в сборе для а/м Kia Rio I (00-) 1.3i/1.5i/ Spectra (00-04) 1.6i (без муфты) (FR 0808)	FR 0808
Сцепление в сборе для а/м Hyundai Porter (H-100/TagAZ) (96-) 2.5D (без муфты) (FR 0813)	FR 0813
Сцепление в сборе для а/м Ford Transit (94-) 2.5D (с мех.муфт) (FR 1003)	FR 1003
Сцепление в сборе для а/м VW Golf (93-) 1.6; SEAT Ibiza (93-) 1.6 (с сепаратором) (FR 1801)	FR 1801
Сцепление в сборе для а/м VW Transporter T4 (90-) 1.9D (с мех.муфт) (FR 1804)	FR 1804
Сцепление в сборе для а/м VW Golf IV (97-) 1.8i (без муфты) (FR 1805)	FR 1805
Сцепление в сборе для а/м VW Passat (96-) 1.8/2.0/ Audi A4 B6 (00-) 1.8/2.0 (с мех.муфт) (FR 1808)	FR 1808
Сцепление в сборе для а/м Peugeot 307 (00-)/Citroen C4 (04-) 1.4/1.6 (до 115л.с)(с мех.муфт)(FR 2005)	FR 2005
Сцепление в сборе для а/м Suzuki Grand Vitara (05-) 2.0i (без муфты) (FR 2401)	FR 2401
Сцепление в сборе для а/м Hyundai Solaris (10-) 1.4i/1.6i 5MT (с мех.муфт) (FR 0818)	FR 0818
Сцепление в сборе для а/м Toyota Avensis (00-)/Corolla E110/E120 (с мех.муфт) (FR 1901)	FR 1901
Сцепление в сборе для а/м Peugeot 307 (00-)/Citroen C4 (04-) 1.4/1.6 (без муфты) (FR 2003)	FR 2003
Сцепление в сборе для а/м Fiat Ducato (02-) 2.3 JTD (с мех.муфт) (FR 1601)	FR 1601
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Fiat Ducato (02-) 2.3 JTD (FS 1601)	FS 1601
Диск сцеп. ведом. для а/м Fiat Ducato (02-) 2.3 JTD (FD 1601)	FD 1601
Диск сцеп. ведом. для а/м Hyundai Solaris (10-) 1.4i/1.6i 5MT (FD 0818)	FD 0818
Диск сцеп. ведом. для а/м Toyota Avensis (00-)/Rav4 (00-) 1.6i/1.8i (FD 1901)	FD 1901

Диск сцеп. ведом. для а/м Suzuki Grand Vitara (05-) 2.0i (FD 2401)	FD 2401
Диск сцеп. ведом. для а/м Лада Vesta (15-) (КПП Renault JH3) (FD 312)	FD 312
Сцепление в сборе для а/м Лада Vesta (15-) 1.6i (JH3)/X-Ray (15-) 1.6i (JR5) Linea Perfecto (без муфты) (FR 771)	FR 771
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Hyundai Solaris (10-) (FS 0818)	FS 0818
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Toyota Avensis (00-)/Rav4 (00-) 1.6i/1.8i (FS 1901)	FS 1901
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Suzuki Grand Vitara (05-) 2.0i (FS 2401)	FS 2401
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Лада Vesta (15-) 1.6i /X-Ray (15-) 1.6i (КПП Renault/BA3) (FS 812)	FS 812
Сцепление в сборе для а/м УАЗ 3151/3160 (змз. 409) (без муфты) (FR 800)	FR 800
Сцепление в сборе для а/м УАЗ 3151/3160 (змз. 409, 4MT) (с мех.муфт) (FR 801)	FR 801
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Hyundai Porter (H-100/TagAZ) (96-)/Starex (01-) 2.5D (FS 0813)	FS 0813
Диск сцеп. ведом. для а/м Hyundai Porter (H-100/TagAZ) (96-)/Starex (01-) 2.5D (FD 0813)	FD 0813
Диск сцеп. ведом. для а/м Kia Rio (00-) 1.3i/1.5i (FD 0808)	FD 0808
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Kia Rio (00-) 1.3i/1.5i (FS 0808)	FS 0808
Диск сцеп. ведом. для а/м Peugeot 308 (07-) 1.4i/1.6i (FD 2003)	FD 2003
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Peugeot 308 (07-) 1.4i/1.6i (FS 2003)	FS 2003
Сцепление в сборе для а/м Peugeot 206 (98-) 1.4/1.6, Partner (96-) 1.4/1.6i (с мех.муфт) (FR 2002)	FR 2002
Диск сцеп. ведом. для а/м Iveco Daily III-IV (01-) (FD 1602)	FD 1602
Сцепление в сборе для а/м Iveco Daily III (99-)/IV (06-)/V (11-)/VI (14-) 3.0D (без муфты) (FR 1602)	FR 1602
Сцепление в сборе для а/м Iveco Daily III (99-)/IV (06-)/V (11-)/VI (14-) 3.0D (с мех.муфт) (FR 1604)	FR 1604
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Iveco Daily III-IV (01-) (FS 1602)	FS 1602
Сцепление в сборе для а/м Nissan Almera N16 (00-) 1.5i/ Primera P10/P11 1.6i (без муфты) (FR 1402)	FR 1402
Сцепление в сборе для а/м Renault Logan (04-) 1.4i/ Sandero I (09-) 1.4i (с мех.муфт) (FR 0906)	FR 0906
Диск сцеп. ведом. для а/м Nissan Almera N16 (00-) 1.5i (FD 1402)	FD 1402
Диск сцеп. ведом. для а/м Renault Logan (04-) 1.4i (FD 0906)	FD 0906
Диск сцеп. ведом. для а/м Daewoo Nexia (95-) 1.5i 8V (FD 0501)	FD 0501
Диск сцеп. ведом. для а/м Chevrolet Lacetti (04-) (FD 0502)	FD 0502
Диск сцеп. ведом. для а/м Daewoo Matiz (98-) 0.8i (FD 0503)	FD 0503
Диск сцеп. ведом. для а/м Daewoo Matiz (98-) 1.0i (FD 0504)	FD 0504
Диск сцеп. ведом. для а/м Daewoo Nexia (95-) 1.5i 16V (FD 0505)	FD 0505
Диск сцеп. ведом. для а/м Chevrolet Aveo (03-) 1.2i (FD 0507)	FD 0507
Диск сцеп. ведом. для а/м Hyundai Getz (02-) (FD 0812)	FD 0812
Диск сцеп. ведом. для а/м Лада Largus (12-)/Renault Logan (04-) (FD 0908)	FD 0908
Диск сцеп. ведом. для а/м Ford Focus I (98-)/C-Max (03-) 1.6i (FD 1001)	FD 1001
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Daewoo Nexia (95-)/Chevrolet Lanos (97-) 1.5i 8V (FS 0501)	FS 0501
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Chevrolet Lacetti (04-) (FS 0502)	FS 0502
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Daewoo Matiz (98-) 0.8i (FS 0503)	FS 0503
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Daewoo Matiz (05-) 1.0i (FS 0504)	FS 0504
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Daewoo Nexia (95-) 1.5i 16V (FS 0505)	FS 0505
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Hyundai Getz (02-) (FS 0812)	FS 0812
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Renault Logan (04-) 1.6i 8V (FS 0907)	FS 0907
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Лада Largus (12-) 1.6i 16V (FS 0908)	FS 0908
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Ford Focus II (05-)/C-max (03-) 1.6i (FS 1001)	FS 1001
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Nissan Almera N16 (00-) 1.5i (FS 1402)	FS 1402
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Renault Logan (04-) 1.4i (FS 0906)	FS 0906
Сцепление в сборе для а/м LDV Maxus (05-) (с мех.муфт) (FR 802)	FR 802
Сцепление в сборе для а/м Renault Duster (10-) 1.5 dCi (для одномасс. маховика)(без муфты) (FR 0918)	FR 0918
Сцепление в сборе для а/м Renault Duster (10-) 1.5 dCi (с одномасс. маховиком)(без муфты) (FR 0919)	FR 0919
Сцепление в сборе для а/м Renault Koleos (08-) 2.0d; X-Trail T31 (07-) (для одномасс.махов) (FR 1413)	FR 1413
Сцепление в сборе для а/м Renault Koleos (08-) 2.0d; X-Trail T31 2.0dCi (с одномасс.махов.) (FR 1414)	FR 1414
Сцепление в сборе для а/м Opel Astra H (04-) 1.6i/1.8i (без муфты) (FR 2104)	FR 2104

Сцепление в сборе для а/м Opel Astra G (98-) 1.8i (с гидр.муфт) (FR 2105)	FR 2105
Сцепление в сборе для а/м Opel Vectra B (95-) 1.6i 16V (без муфты) (FR 2106)	FR 2106
Сцепление в сборе для а/м Opel Vectra B (95-) 1.6i 16V (с гидр.муфт) (FR 2107)	FR 2107
Сцепление в сборе для а/м Subaru Forester (97-) 2.0T 5MT (обратный выжим, с муфт) (FR 2203)	FR 2203
Диск сцеп. ведом. для а/м LDV Maxus (05-) (FD 802)	FD 802
Диск сцеп. ведом. для а/м Opel Astra H (04-) 1.6i/1.8i (FD 2104)	FD 2104
Диск сцеп. ведом. для а/м Opel Vectra B (95-) 1.6i 16V/Chevrolet Aveo T300 (11-) 1.2i/1.4i (FD 2106)	FD 2106
Диск сцеп. ведом. для а/м Subaru Forester (97-) 2.0T (FD 2203)	FD 2203
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м LDV Maxus (05-) (FS 802)	FS 802
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Opel Astra H (04-) 1.6i/1.8i (FS 2104)	FS 2104
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Opel Vectra B (95-) 1.6i 16V (FS 2106)	FS 2106
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Subaru Forester (97-) 2.0T 5MT (FS 2203)	FS 2203
Сцепление в сборе для а/м Isuzu ELF NQR90/NQR75/NPR75 (без муфты) (FR 3102)	FR 3102
Сцепление в сборе для а/м Hyundai Solaris (10-)/(17-) 1.6i 6MT (с мех.муфт) (FR 0820)	FR 0820
Диск сцеп. ведом. для а/м Isuzu ELF NQR90/NQR75/NPR75 (FD 3102)	FD 3102
Диск сцеп. ведом. для а/м Hyundai HD45/65/72/78 (04-) 3.9D (FD 0819)	FD 0819
Диск сцеп. ведом. для а/м Hyundai Solaris (17-) 1.6i 6MT (FD 0820)	FD 0820
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Isuzu ELF NQR90/NQR75/NPR75 (FS 3102)	FS 3102
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Hyundai Solaris (17-) 1.6i 6MT (FS 0820)	FS 0820
Сцепление в сборе для а/м Renault Trafic (01-) 1.9D/ Opel Vivaro (01-) 1.9D (без муфты) (FR 0920)	FR 0920
Сцепление в сборе для а/м Renault Kangoo (97-)/ Scenic (96-) 1.9D (с мех.муфт) (FR 0921)	FR 0921
Сцепление в сборе для а/м Ford Tourneo Connect (02-) 1.8TDi (без муфты) (FR 1010)	FR 1010
Сцепление в сборе для а/м Ford Focus II (05-) 2.0i/ Volvo C30 (06-)/S40 (04-) (без муфты) (FR 1017)	FR 1017
Сцепление в сборе для а/м Land Rover Defender 90/110 (83-) 2.5D (с мех.муфт) (FR 1019)	FR 1019
Сцепление в сборе для а/м Mitsubishi Lancer IX (00-)/Galant (96-) 2.0i (с мех.муфт) (FR 1110)	FR 1110
Сцепление в сборе для а/м Mitsubishi Carisma (95-) 1.6i (с мех.муфт) (FR 1111)	FR 1111
Сцепление в сборе для а/м Nissan Terrano (93-) 2.7D; Ford Maverick (93-) 2.7D (с мех.муфт) (FR 1415)	FR 1415
Сцепление в сборе для а/м Fiat Punto (99-) 1.2i (с мех.муфт) (FR 1606)	FR 1606
Диск сцеп. ведом. для а/м Ford Transit (94-) 2.5D (FD 1003)	FD 1003
Диск сцеп. ведом. для а/м Ford Tourneo Connect (02-) 1.8TDi (FD 1010)	FD 1010
Диск сцеп. ведом. для а/м Ford Mondeo (96-) 1.6i/1.8i (FD 1015)	FD 1015
Диск сцеп. ведом. для а/м Mitsubishi Lancer IX (00-)/Galant (96-) 2.0i (FD 1110)	FD 1110
Диск сцеп. ведом. для а/м Renault Kangoo (97-) 1.9D (FD 0921)	FD 0921
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Ford Transit (94-) 2.5D (FS 1003)	FS 1003
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Ford Tourneo Connect (02-) 1.8TDi (FS 1010)	FS 1010
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Ford Mondeo (96-) 1.6i/1.8i (FS 1015)	FS 1015
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Mitsubishi Lancer IX (00-)/Galant (96-) 2.0i (FS 1110)	FS 1110
Сцепление в сборе для а/м VW Golf (91-)/SEAT Ibiza (93-) 1.4i (с мех.муфт) (FR 1802)	FR 1802
Сцепление в сборе для а/м VW Golf (91-) 1.6i/ Polo III (94-) 1.4i/1.6i (CNU) (с мех.муфт) (FR 1803)	FR 1803
Сцепление в сборе для а/м Skoda Octavia (96-) 1.6i (102 л.с.)/Golf IV (97-) 1.6i (без муфты) (FR 1806)	FR 1806
Сцепление в сборе для а/м VW Transporter T4 (90-) 2.4D/2.5i (с мех.муфт) (FR 1807)	FR 1807
Сцепление в сборе для а/м VW Transporter T4 (90-) 2.5TDi (без муфты) (FR 1809)	FR 1809
Сцепление в сборе для а/м Audi A6 (94-) 2.0i/ Audi 100 (90-) 2.0i (с мех.муфт) (FR 1812)	FR 1812
Сцепление в сборе для а/м VW Caddy (04-) 1.9 TDi (с одномасс. маховиком; с муфтой) (FR 1813)	FR 1813
Сцепление в сборе для а/м VW Caddy (04-) 1.9 TDi (для одномасс. маховика) (FR 1815)	FR 1815
Сцепление в сборе для а/м Toyota Rav4 (00-)/(06-) 2.0i/2.4i/ Camry (01-) 2.4i (с мех.муфт) (FR 1908)	FR 1908
Сцепление в сборе для а/м Citroen C5 (04-) 1.8i/2.0i; Peugeot 406/407 1.8i/2.0i (с мех.муфт)(FR 2007)	FR 2007
Сцепление в сборе для а/м Citroen C5 (01-) 2.0HDi (с мех.муфт) (обратный выжим) (FR 2008)	FR 2008
Сцепление в сборе для а/м Citroen Berlingo (00-) 1.9D (с мех.муфт) (FR 2009)	FR 2009
Сцепление в сборе для а/м Suzuki Swift (05-) 1.3i (с мех.муфт) (FR 2402)	FR 2402

Сцепление в сборе для а/м Mazda 323 (00-) 1.6i (с мех.муфт) (FR 2502)	FR 2502
Сцепление в сборе для а/м BMW 3 (E36) (90-)/5 (E34/E39) (87-) 2.0i (с мех.муфт) (FR 2601)	FR 2601
Сцепление в сборе для а/м BMW 3 (E30/E36) (82-)/ 5 (E34) (87-) 1.6i/1.8i (с мех.муфт) (FR 2602)	FR 2602
Сцепление в сборе для а/м Rover 400 (95-) 1.4i/1.6i (с мех.муфт) (FR 2801)	FR 2801
Диск сцеп. ведом. для а/м VW Golf (91-) 1.4i (FD 1802)	FD 1802
Диск сцеп. ведом. для а/м VW Transporter T4 (90-) 1.9D (FD 1804)	FD 1804
Диск сцеп. ведом. для а/м VW Golf IV (97-) 1.8i (FD 1805)	FD 1805
Диск сцеп. ведом. для а/м VW Golf (97-)/Skoda Octavia (96-) 1.6i (102 л. с.) (FD 1806)	FD 1806
Диск сцеп. ведом. для а/м VW Transporter T4 (90-) 2.4D/2.5i (FD 1807)	FD 1807
Диск сцеп. ведом. для а/м VW Passat (96-) 1.8i/1.8T/2.0i (FD 1808)	FD 1808
Диск сцеп. ведом. для а/м VW Transporter T4 (90-) 2.5TDi (FD 1809)	FD 1809
Диск сцеп. ведом. для а/м Toyota Camry (01-)/Rav4 (05-) 2.4i (FD 1908)	FD 1908
Диск сцеп. ведом. для а/м Citroen C5 (04-) 1.8i/2.0i (FD 2007)	FD 2007
Диск сцеп. ведом. для а/м Citroen Berlingo (00-) 1.9D (FD 2009)	FD 2009
Диск сцеп. ведом. для а/м Suzuki Swift (05-) 1.3i (FD 2402)	FD 2402
Диск сцеп. ведом. для а/м Mazda 323 (00-) 1.6i (FD 2502)	FD 2502
Диск сцеп. ведом. для а/м BMW 3 (E36) (90-)/5 (E34/E39) (87-) 2.0i (FD 2601)	FD 2601
Диск сцеп. ведом. для а/м BMW 3 (E30/E36) (82-)/ 5 (E34) (87-) 1.6i/1.8i (FD 2602)	FD 2602
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м VW Golf (91-) 1.4i (FS 1802)	FS 1802
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м VW Transporter T4 (90-) 1.9D (FS 1804)	FS 1804
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м VW Golf IV (97-)/Skoda Octavia (96-) 1.6i (102 л. с.) (FS 1805)	FS 1805
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м VW Transporter T4 (90-) 2.4D/2.5i (FS 1807)	FS 1807
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м VW Passat (96-) 1.8i/1.8T/2.0i (FS 1808)	FS 1808
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Toyota Camry (01-)/Rav4 (05-) 2.4i (FS 1908)	FS 1908
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Suzuki Swift (05-) 1.3i (FS 2402)	FS 2402
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Mazda 323 (00-) 1.6i (FS 2502)	FS 2502
Сцепление в сборе для а/м ГАЗель Next (13-) (дв. Cummins 2.8D Euro-4 330Hm) (с мех.муфт) (FR 795)	FR 795
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м ГАЗель Next (13-) (280 мм, дв. Cummins 2.8D Euro-4) (FS 895)	FS 895
Диск сцеп. ведом. для а/м ГАЗель Next (13-) (280мм, дв. Cummins 2.8D Euro-4) (FD 395)	FD 395
Сцепление в сборе для а/м Renault Duster (10-) 1.5d/ Nissan Qashqai II (13-) (без муфты) (FR 0913)	FR 0913
Сцепление в сборе для а/м Ford Focus II (05-)/C-Max (07-) 1.8i (без муфты) (FR 1011)	FR 1011
Сцепление в сборе для а/м Mitsubishi Lancer IX (03-) 1.3i/1.6i (с мех.муфт) (FR 1105)	FR 1105
Сцепление в сборе для а/м Mazda 3 (03-) 1.6i (с мех.муфт) (FR 2503)	FR 2503
Сцепление в сборе для а/м Hyundai Sonata IV (98-) 2.0i/ Santa Fe (00-) 2.0CRDI (с мех.муфт) (FR 0815)	FR 0815
Сцепление в сборе для а/м Nissan Micra K12 (03-)/Note (06-) 1.4i (без муфты) (FR 1404)	FR 1404
Сцепление в сборе для а/м Nissan Qashqai (06-)/Renault Logan II (12-) 1.6i (без муфты) (FR 1410)	FR 1410
Сцепление в сборе для а/м Skoda Octavia (96-) 1.4i/1.6i (75 л.с.) (без муфты) (FR 1811)	FR 1811
Сцепление в сборе для а/м Лада Vesta/X-Ray (15-) 1.8i (КПП VAZ 21807/AMT) (без муфты) (FR 772)	FR 772
Сцепление в сборе для а/м Лада Vesta/X-Ray (15-) 1.8i (КПП Renault JR5) (без муфты) (FR 773)	FR 773
Сцепление в сборе для а/м Лада Vesta/X-Ray (15-) 1.8i (КПП VAZ 21807/AMT) (кмпл. с маховиком) (FR 774)	FR 774
Сцепление в сборе для а/м Лада Vesta/X-Ray (15-) 1.8i (КПП Renault JR5) (кмпл. с маховиком) (FR 775)	FR 775
Диск сцеп. ведом. для а/м Лада Vesta (15-)/X-Ray (15-) 1.8i (КПП VAZ 21807) (FD 313)	FD 313
Диск сцеп. ведом. для а/м Лада Vesta (15-)/X-Ray (15-) 1.8i (КПП Renault JR5) (FD 314)	FD 314
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Лада Vesta (15-)/X-Ray (15-) 1.8i (КПП VAZ 21807) (FS 813)	FS 813
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Лада Vesta (15-)/X-Ray (15-) 1.8i (КПП Renault JR5) (FS 814)	FS 814
Сцепление в сборе для а/м VW Polo Sedan (10-)/Skoda Octavia A5 (04-) 1.6i (с мех.муфт) (FR 1814)	FR 1814
Сцепление в сборе для а/м Subaru Forester (02-) 2.0i/2.5i 5MT (с мех.муфт) (FR 2201)	FR 2201
Сцепление в сборе для а/м Mazda 6 (07-) 1.8i/2.0i (с мех.муфт) (FR 2501)	FR 2501
Сцепление в сборе для а/м ГАЗ 33104 (дв. ММЗ-245) (без муфты) (FR 792)	FR 792
Диск сцеп. ведом. для а/м ГАЗ 4301/33104 Валдай (дв. ММЗ-245.7) (FD 392)	FD 392

Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м ГАЗ 33104 Валдай (дв. ММЗ-245) (FS 892)	FS 892
Сцепление в сборе для а/м ГАЗон Next (14-)/Валдай (ЯМЗ/Cummins) (без муфты) (FR 509)	FR 509
Диск сцеп. ведом. для а/м ГАЗон Next (14-) (FD 509)	FD 509
Сцепление в сборе для а/м Chevrolet Cruze (09-) 1.6i/1.8i (без муфты) (FR 0513)	FR 0513
Сцепление в сборе для а/м Ford Focus III (11-) 1.6i/ Mondeo IV (07-) 1.6i (без муфты) (FR 1008)	FR 1008
Сцепление в сборе для а/м VW Polo Sedan (10-) 1.6i (105 л.с.) (с вилкой и муфт) (FR 1818)	FR 1818
Сцепление в сборе для а/м Chevrolet Aveo T300 (11-) 1.6i (с гидр.муфт) (FR 0512)	FR 0512
Сцепление в сборе для а/м Ford Fusion (02-) 1.6i (без муфты) (FR 1013)	FR 1013
Сцепление в сборе для а/м Ford Fusion (02-) 1.2/1.4i; Mazda 2 (03-) 1.2/1.4i (без муфты) (FR 1023)	FR 1023
Сцепление в сборе для а/м Skoda Fabia (07-) 1.2i/ VW Polo V (09-) (с вилкой и муфт) (FR 1816)	FR 1816
Сцепление в сборе для а/м КамАЗ Euro-2 (740.51/ZF16S151) (с мех.муфт) (FR 0708)	FR 0708
Сцепление в сборе для а/м КамАЗ Euro-5 (OM457/ZF16S2221) (с мех.муфт) (FR 0709)	FR 0709
Сцепление в сборе для а/м УАЗ 236021 Профи (дв. 409051/409052) (с мех.муфт) (FR 804)	FR 804
Сцепление в сборе для а/м Hyundai Solaris (17-)/Kia Rio (17-) 1.4i 6MT (с мех.муфт) (FR 0829)	FR 0829
Сцепление в сборе для а/м Nissan X-Trail (07-)/Qashqai J10 (06-) 2.0i 4WD (без муфты) (FR 1406)	FR 1406
Сцепление в сборе для а/м Nissan Qashqai J10 (06-) 2.0i 2WD (без муфты) (FR 1411)	FR 1411
Сцепление в сборе для а/м Hyundai HD45/65/72/78 (04-) 3.9D (без муфты) (FR 0819)	FR 0819
Сцепление в сборе для а/м Renault Duster (10-) 1.6i 4WD (без муфты) (FR 0914)	FR 0914
Сцепление в сборе для а/м Mercedes Sprinter (95-) (дв. OM602) (с мех.муфтой) (FR 1503)	FR 1503
Сцепление в сборе для а/м Kia Rio I (00-) 1.3i/1.5i/ Spectra (00-) 1.6i (с мех.муфт) (FR 0809)	FR 0809
Сцепление в сборе для а/м Renault Arkana (19-)/ Duster II (21-) 1.6i 4WD (TL8) (без муфты) (FR 0923)	FR 0923
Сцепление в сборе для а/м Лада Largus (12-) 1.6i 16V/ Renault Logan (04-) (с гидр.муфт) (FR 0924)	FR 0924
Сцепление в сборе для а/м Ford Focus I (98-) 1.4i/1.6i/1.8i (с гидр.муфт) (FR 1024)	FR 1024
Сцепление в сборе для а/м Nissan Almera N16 (00-) 1.5i/Primera P12 (02-) 1.6i (с мех.муфт) (FR 1416)	FR 1416
Сцепление в сборе для а/м Kia Sportage III (10-)/Hyundai ix35 (10-) 2.0i CVVT (с мех.муфт) (FR 0828)	FR 0828
Сцепление в сборе для а/м Hyundai Creta (16-) 1.6i 2WD (с мех.муфт) (FR 0826)	FR 0826
Сцепление в сборе для а/м ГАЗ 3302/23107 (дв. Cummins 2.8D Euro-4 до 280Нм аналог SACHS) Linea Perfecto (с мех.муфт) (FR 806)	FR 806
Сцепление в сборе для а/м ГАЗ 3302/A21R23 (умз. EvoTech 2.7 аналог SACHS) Linea Perfecto (с мех.муфт) (FR 807)	FR 807
Сцепление в сборе для с/т МТЗ 80/82 (лепестковое, керамика) (без муфты) (FR 0706)	FR 0706
Сцепление в сборе для а/м Fiat Albea (05-) / Doblo I (01-)/II (09-) 1.4i (с мех.муфт) (FR 1603)	FR 1603
Сцепление в сборе для а/м Lifan Solano (10-) 1.6i (с мех.муфт) (FR 2704)	FR 2704
Диск сцеп. ведом. для а/м Renault Arkana (19-) 1.6i 4WD (FD 0923)	FD 0923
Сцепление в сборе для а/м Skoda Fabia (07-) 1.4i (с вилкой и муфтой) (FR 1819)	FR 1819
Сцепление в сборе для а/м Skoda Octavia A7 (13-)/VW Polo (15-)1.6i (110л.с)(с вилкой и муфт)(FR 1820)	FR 1820
Сцепление в сборе для а/м Skoda Octavia (96-) 1.8T/1.9 TDI (с одномасс. маховиком) (FR 1821)	FR 1821
Сцепление в сборе для а/м Mazda 3 (03-) 2.0i/ 5 (05-) 1.8i/2.0i (с мех.муфт) (FR 2504)	FR 2504
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м ГАЗ 3110/3302 (змз. 4054 Turbo) (FS 803)	FS 803
Сцепление в сборе для а/м Peugeot 308 (07-)/ Citroen C4 (10-) (120л.с.) (с мех.муфт) (FR 2004)	FR 2004
Диск сцеп. ведом. для а/м ГАЗ 3302/23107 (дв. Cummins 2.8D Euro-4 до 280Нм) (FD 806)	FD 806
Диск сцеп. ведом. для а/м ГАЗ 3302/A21R23 (умз. EvoTech 2.7) (FD 807)	FD 807
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м ГАЗ 3302/23107 (дв. Cummins 2.8D/умз. EvoTech 2.7) (FS 806)	FS 806
Сцепление в сборе для а/м Renault Duster (10-)/ Kaptur (16-) 2.0i (без муфты) (FR 0916)	FR 0916
Сцепление в сборе для а/м Renault Kangoo (08-) 1.5 dCi (дв. до 100 л.с.) (без муфты) (FR 0917)	FR 0917
Сцепление в сборе для а/м Chevrolet Aveo (06-) 1.2i (190мм) (с мех.муфт) (FR 0507)	FR 0507
Сцепление в сборе для а/м Hyundai Elantra XD (00-) 1.6i/ KIA Cerato I (04-) 1.6i (с мех.муфт)(FR 0824)	FR 0824
Сцепление в сборе для а/м Mitsubishi Lancer X (07-)/ ASX (10-) 1.6i (с мех.муфт) (FR 1106)	FR 1106
Сцепление в сборе для а/м Mitsubishi Lancer X (07-) 1.5i (с мех.муфт) (FR 1107)	FR 1107
Сцепление в сборе для а/м Nissan X-Trail T31 (07-)/Renault Koleos (08-) 2.5i (без муфты) (FR 1409)	FR 1409
Сцепление в сборе для а/м Audi A6 (94-) V6 2.4i/2.6i/2.8i (с мех.муфт) (FR 1826)	FR 1826
Сцепление в сборе для а/м Mitsubishi Lancer (07-) 1.8i/2.0i/ Outlander II/III (без муфты) (FR 1103)	FR 1103

Сцепление в сборе для а/м Mitsubishi L200 (96-)/2.5D; GW Hover H3(10-)/H5(11-) (с мех.муфт) (FR 1109)	FR 1109
Сцепление в сборе для а/м Opel Corsa D (06-) 1.2i/Chevrolet Aveo T300 1.2i/1.4i (без муфты) (FR 2109)	FR 2109
Сцепление в сборе для а/м Opel Astra J (09-) 1.6i/ Chevrolet Cruze (09-) 1.4i (без муфты) (FR 2112)	FR 2112
Сцепление в сборе для а/м Kia Sportage (04-)/Hyundai Tucson I (04-) 2.0i (с мех.муфт) (FR 0822)	FR 0822
Сцепление в сборе для а/м Ford Focus III (11-) 2.0i; Volvo S40 (04-) 1.8i/2.0i (без муфты) (FR 1025)	FR 1025
Сцепление в сборе для а/м Skoda Octavia A5 (04-) 1.4 TSI (122л.с) (с мех.муфт) (FR 1824)	FR 1824
Сцепление в сборе для а/м Opel Astra J (09-) 1.4T/ Meriva B (10-) 1.4T (без муфты) (FR 2110)	FR 2110
Сцепление в сборе для а/м Suzuki SX4 (06-) 1.5i/1.6i (без муфты) (FR 2403)	FR 2403
Сцепление в сборе для а/м Fiat Ducato (Sollers-RUS) (08-) 2.3JTD (M38) (без муфты) (FR 1605)	FR 1605
Диск сцеп. ведом. для а/м Fiat Ducato (Sollers-RUS) (08-) 2.3 JTD (M38) (FD 1605)	FD 1605
Сцепление в сборе для а/м VW Transporter 5 (03-) 1.9TDI (с двухмасс. маховиком) (FR 1822)	FR 1822
Сцепление в сборе для с/т MT3 320 (лепестковое) (без муфты) (FR 0702)	FR 0702
Диск сцеп. ведом. для с/т MT3 320 (FD 0710)	FD 0710
Сцепление в сборе для с/т MT3 80/82 (лепестковое, керамика) (с мех.муфт) (FR 0703)	FR 0703
Сцепление в сборе для а/м Toyota Corolla E150 (06-) 1.6i 5MT/6MT (без муфты) (FR 1902)	FR 1902
Сцепление в сборе для а/м Toyota Corolla E150 (06-) 1.6i 5MT (с мех.муфт) (FR 1912)	FR 1912
Сцепление в сборе для а/м Toyota Corolla E150 (06-) 1.6i 6MT (с гидр.муфт) (FR 1913)	FR 1913
Сцепление в сборе для а/м Geely Emgrand EC7 (09-) 1.5i/1.8i; Lifan X60 (-15) 1.8i (с мех.муфт) (FR 2701)	FR 2701
Сцепление в сборе для а/м Nissan Almera Classic (06-) 1.6i (с мех.муфт) (FR 1407)	FR 1407
Сцепление в сборе для а/м Geely MK (08-)/MK Cross (10-)/Отака СК (07-) 1.5i (с мех.муфт) (FR 2705)	FR 2705
Сцепление в сборе для а/м Chery Amulet A15 (03-) 1.6i (с сепаратором) (FR 2706)	FR 2706
Сцепление в сборе для а/м Haval H6 (14-)/ GW Hover H6 (12-) 1.5i (без муфты) (FR 2711)	FR 2711
Сцепление в сборе для а/м Lifan X60 (15-)/Solano II (16-) 1.8i (220мм) (с мех.муфт) (FR 2712)	FR 2712
Сцепление в сборе для а/м Chery indis S18D (11-) 1.3i (дв. SQR473F) (с мех.муфт) (FR 2707)	FR 2707
Сцепление в сборе для а/м Chery Bonus/Very A13 (11-) 1.5i (с мех.муфт) (FR 2708)	FR 2708
Сцепление в сборе для а/м Geely Emgrand X7 (13-) 2.0i (с гидр.муфт) (FR 2709)	FR 2709
Сцепление в сборе для а/м Geely Emgrand X7 (13-) 2.0i (без муфты) (FR 2719)	FR 2719
Сцепление в сборе для а/м Chery Tiggo T11 (06-) 2.0i [4G63]/2.4i [4G64] (с мех.муфт) (FR 2702)	FR 2702
Сцепление в сборе для а/м Chery Tiggo T11 (06-)/FL (13-) 1.6i/1.8i/2.0i (с мех.муфт) (FR 2703)	FR 2703
Диск сцеп. ведом. для а/м Mercedes Actros (96-)/(03-) [OM541] 430мм (FD 401)	FD 401
Диск сцеп. ведом. для а/м DAF CF (01-)/CF(13-)/MAN TGA(00-)/TGX/TGS(07-) (430мм) (FD 402)	FD 402
Сцепление в сборе для а/м Ford Focus II (05-) 1.4i/1.6i (аналог SACHS) (без муфты) (FR 1004)	FR 1004
Сцепление в сборе для а/м Great Wall Deer (96-)/Safe (01-) 2.2i (без муфты) (мех.раздатка) (FR 2710)	FR 2710
Сцепление в сборе для а/м Great Wall Safe (01-)/Wingler (06-) 2.2i (с мех.муфт)(эл.раздат.) (FR 2720)	FR 2720
Сцепление в сборе для а/м Mercedes Actros (96-)/(03-) [OM541] 430мм (с мех.муфт.высокой) (FR 810)	FR 810
Сцепление в сборе для а/м DAF CF 75 (01-)/CF (13-) 430мм (AS Tronic/Ecosplit 4) (с мех.муфт) (FR 811)	FR 811
Сцепление в сборе для а/м MAN TGA (00-) 430мм (ZF Ecosplit-3) (с мех.муфт) (FR 812)	FR 812
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Mercedes Actros (96-)/(03-) [OM541] 430мм (с высок.муфт) (FS 701)	FS 701
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м MAN TGA (00-)/TGX/TGS (07-) 430мм (ZF Ecosplit-3) (FS 702)	FS 702
Сцепление в сборе для а/м Mercedes Actros (96-)/(03-) [OM541] 430мм (с мех.муфт.низкой) (FR 813)	FR 813
Сцепление в сборе для а/м Volvo FH/FM (05-)/FMX (10-)/Renault C/D/K/T (13-) 430мм (без муфты) (FR 814)	FR 814
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Mercedes Actros (96-)/(03-) [OM541] 430мм (с низк.муфт) (FS 703)	FS 703
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м Volvo FH/FM (05-)/FMX (10-)/Renault C/D/K/T (13-) 430мм (FS 704)	FS 704
Диск сцеп. ведом. для а/м Volvo FH/FM (05-)/FMX (10-)/Renault C/D/K/T (13-) (430WGТZ) (FD 400)	FD 400
Сцепление в сборе для а/м Лада X-Ray (15-) 1.6i (дв. 21129, КПП 21809) (без муфты) (FR 776)	FR 776
Диск сцеп. ведом. для а/м Лада X-Ray (15-) 1.6i (дв. 21129, КПП 21809) (FD 801)	FD 801
Сцепление в сборе для с/т MT3 320 (лепестковое) (с мех.муфт) (FR 0704)	FR 0704
Сцепление в сборе для а/м Chevrolet Cobalt (13-) 1.5i (без муфты) (FR 0511)	FR 0511
Диск сцеп. ведом. для а/м Chevrolet Cobalt (13-) 1.5i (FD 0511)	FD 0511
Сцепление в сборе для а/м MAN F2000 (94-)/F90 (86-)/F90 Unterflur (86-) (с мех. муфтой) (FR 819)	FR 819

Сцепление в сборе для а/м Chevrolet Lacetti (04-) (с гидр. муфт) (FR 0508)	FR 0508
Сцепление в сборе для а/м Ford Focus III (11-) 1.6i/ Mondeo IV (07-) 1.6i (с гидр. муфт) (FR 1016)	FR 1016
Сцепление в сборе для а/м Mitsubishi Outlander III (12-) 2.0i (с гидр.муфт) (FR 1102)	FR 1102
Сцепление в сборе для а/м Mercedes Actros (96-)/ Axor 2 (04-) (с мех.муфт.низкой) (FR 826)	FR 826
Диск сцеп. ведом. для а/м Volvo FH/FM (05-) (CS43B-O/OR) (FD 403)	FD 403
Диск сцеп. ведом. для а/м Renault C/D/K/T (13-)/Volvo B11 (11-)/FMX III (20-) (FD 405)	FD 405
Диск сцеп. ведом. для а/м MAN TGA (03-)/TGS I (08-)/TGX I (12-) (FD 407)	FD 407
Диск сцеп. ведом. для а/м Iveco Trakker I (04-)/Shacman TT 385 (12-) (FD 408)	FD 408
Сцепление в сборе для а/м Volvo FH/FM (05-) (CS43B-OR) (FR 816)	FR 816
Сцепление в сборе для а/м Renault C/D/K/T (13-)/Volvo B11 (11-)/FMX III (20-) (без муфты) (FR 818)	FR 818
Сцепление в сборе для а/м MAN TGA (03-)/TGX I (12-) AS-Tronic (с мех. муфтой) (FR 821)	FR 821
Сцепление в сборе для а/м Iveco Trakker I (04-)/Shacman TT 385 (12-) (с мех. муфтой) (FR 822)	FR 822
Сцепление в сборе для а/м MAN TGA (03-)/TGX I (12-) ZF Ecosplit-3 (с мех. муфтой) (FR 824)	FR 824
Сцепление в сборе для а/м Volvo FH12 (93-)/FM12 (98-)/FH/FM (05-)/FMX (10-) (с мех.муфт.низкой) (FR 825)	FR 825
Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м MAN TGA (03-)/TGS I (07-)/TGX I (07-) (FS 706)	FS 706