

Наименование	Оригинал
Стеклоочиститель в сборе для а/м Лада 2123 Chevy Niva (VWA 01023)	VWA 01023
Стеклоочиститель в сборе для а/м Лада 2121 и их модификаций (VWA 01021)	VWA 01021
Стеклоочиститель в сборе для а/м Лада 2170-2172 Приора (VWA 01070)	VWA 01070
Стеклоочиститель в сборе для а/м Лада 2108-21099/2113-2115 (D=12 мм) (VWA 01008)	VWA 01008
Стеклоочиститель в сборе для а/м Лада 2110-2112 и их модификации (D=12мм) (VWA 01011)	VWA 01011
Стеклоочиститель в сборе для а/м Лада 2103-2107 (VWA 01003)	VWA 01003
Стеклоочиститель в сборе для а/м Лада 2110-2112 и их модификации (D=10мм) (VWA 01010)	VWA 01010
Стеклоочиститель в сборе для а/м Лада 1117-1119 Калина/Granta (D=12мм) (VWA 01018)	VWA 01018
Стеклоочиститель в сборе для а/м Лада 1117-1119 Калина/Datsun on-Do/mi-Do (D=10мм) (VWA 01017)	VWA 01017
Стеклоочиститель в сборе для а/м Лада 2113-2115 (D=10 мм) (VWA 01015)	VWA 01015
Стеклоочиститель в сборе для а/м Лада Vesta (15-) (VWA 01080)	VWA 01080
Стеклоочиститель в сборе для а/м КАМАЗ 5490 (13-)/MB Axor (01-) (VWA 15051)	VWA 15051
Стеклоочиститель в сборе для а/м Peugeot Boxer (06-)/Citroen Jumper (06-) (VWA 16050)	VWA 16050
Стеклоочиститель в сборе для а/м Лада 2101 (VWA 01001)	VWA 01001
Стеклоочиститель в сборе для а/м ГАЗ 3302 Н/О (VWA 03016)	VWA 03016
Стеклоочиститель в сборе для а/м Лада Largus (12-)/Renault Logan (04-)/Duster (10-) (VWA 09001)	VWA 09001
Стеклоочиститель в сборе для а/м ГАЗ ГАЗель Next (13-)/ГАЗон Next (14-) (VWA 03002)	VWA 03002
Стеклоочиститель в сборе для а/м УАЗ 3163 Patriot (05-) и их модификаций (VWA 03063)	VWA 03063
Стеклоочиститель в сборе для а/м Daewoo Matiz (98-) (VWA 05050)	VWA 05050
Стеклоочиститель в сборе для а/м Chevrolet Lanos (97-) (VWA 05063)	VWA 05063
Стеклоочиститель в сборе для а/м KIA Sportage III (10-) (VWA 0803W)	VWA 0803W
Стеклоочиститель в сборе для а/м Hyundai Solaris (10-)/Kia Rio (10-) (VWA 080L4)	VWA 080L4
Трапеция стеклооч. для а/м Лада 2101 и модификации (VWA 0101)	VWA 0101
Трапеция стеклооч. для а/м Лада 2103-2107 (VWA 0103)	VWA 0103
Трапеция стеклооч. для а/м Лада 2108-21099/2113-2115 (VWA 0108)	VWA 0108
Трапеция стеклооч. для а/м Лада 2110-2112 и их модификации (D=10мм) (VWA 0110)	VWA 0110
Трапеция стеклооч. для а/м Лада 1117-1119 Калина/Datsun on-Do/mi-Do (D=10мм) (VWA 0117)	VWA 0117
Трапеция стеклооч. для а/м Лада 2121 и модификации (VWA 0121)	VWA 0121
Трапеция стеклооч. для а/м Лада 2123/Chevy Niva (VWA 0123)	VWA 0123
Трапеция стеклооч. для а/м МАЗ (VWA 01236)	VWA 01236
Трапеция стеклооч. для а/м Лада 2170-2172 Приора (VWA 0170)	VWA 0170
Трапеция стеклооч. для а/м ГАЗ Газель 3302/2705/3221 и их модификации (VWA 0302)	VWA 0302
Трапеция стеклооч. для а/м ГАЗ 2410/3102-3110 и их модификации (VWA 0310)	VWA 0310
Трапеция стеклооч. для а/м УАЗ 469/3151 и их модификаций (VWA 03151)	VWA 03151
Трапеция стеклооч. для а/м Газель Бизнес (VWA 03216)	VWA 03216
Трапеция стеклооч. для а/м УАЗ 452 и их модификаций (VWA 0352)	VWA 0352
Трапеция стеклооч. для а/м УАЗ "Патриот" и их модификаций (VWA 0363)	VWA 0363
Трапеция стеклооч. для а/м Лада Largus (12-)/Renault Logan (04-)/Duster (10-)/Sandero (09-) (VWA 0901)	VWA 0901
Трапеция стеклооч. для а/м Камаз Евро н/о (VWA 0701)	VWA 0701
Трапеция стеклооч. для а/м КАМАЗ Евро-2 (VWA 0702)	VWA 0702
Трапеция стеклооч. для а/м Лада Vesta (15-) (VWA 0180)	VWA 0180
Трапеция стеклооч. для а/м Лада 2110-2112 и их модификации (D=12мм) (VWA 0111)	VWA 0111
Трапеция стеклооч. для а/м ГАЗ Газель Next (13-)/Газон Next (14-) (VWA 0328)	VWA 0328
Трапеция стеклооч. для а/м МАЗ 64221 (89-) (VWA 1201)	VWA 1201
Трапеция стеклооч. для а/м МАЗ 6430/5440 (97-) (VWA 1202)	VWA 1202
Трапеция стеклооч. для а/м КАМАЗ 5490 (13-)/MB Axor (01-) (VWA 1551)	VWA 1551
Трапеция стеклооч. для а/м ГАЗ 3307-3309/4301 (97-) (VWA 0303)	VWA 0303
Трапеция стеклооч. для а/м Лада 1117-1119 Калина/Granta (D=12мм) (VWA 0118)	VWA 0118

Трапеция стеклооч. для а/м Лада 2108-21099/2113-2115 (D=10мм) (VWA 0115)	VWA 0115
Трапеция стеклооч. для а/м Лада X-RAY (15-) (VWA 0181)	VWA 0181
Трапеция стеклооч. для а/м ГАЗ Газель Next (13-) (Автобус) (VWA 0329)	VWA 0329
Трапеция стеклооч. для а/м Лада 1117/2190 (с отливками - тип СОАТЭ) (D=12мм) (VWA 0119)	VWA 0119
Трапеция стеклооч. для а/м Daewoo Nexia (VWA 0547)	VWA 0547
Трапеция стеклооч. для а/м Daewoo Matiz/Spark (VWA 0550)	VWA 0550
Трапеция стеклооч. для а/м Daewoo Lanos (VWA 0563)	VWA 0563
Трапеция стеклооч. для а/м Mercedes-Benz Sprinter/VW Crafter (06-) (VWA 1581)	VWA 1581
Трапеция стеклооч. для а/м Mercedes-Benz Sprinter Classic (VWA 1580)	VWA 1580
Трапеция стеклооч. для а/м Fiat Ducato (06-)/Peugeot Boxer (06-)/Citroen Jumper (06-) (VWA 1650)	VWA 1650
Трапеция стеклооч. для а/м Fiat/Sollers Ducato (02-14)/Peugeot Boxer (02-14)/Citroen Jumper (02-14) (VWA 1651)	VWA 1651
Трапеция стеклооч. для а/м KIA Rio II (VWA 0510)	VWA 0510
Трапеция стеклооч. для а/м Opel Astra J (10-) (VWA 0518)	VWA 0518
Трапеция стеклооч. для а/м Ford Focus II (05-) (VWA 1079)	VWA 1079
Трапеция стеклооч. для а/м Hyundai Solaris (10-)/Kia Rio (10-) (VWA 08L4)	VWA 08L4
Трапеция стеклооч. для а/м Chevrolet Cruze (09-) (VWA 0551)	VWA 0551
Трапеция стеклооч. для а/м Hyundai Accent II (TagAZ) (01-) (VWA 08900)	VWA 08900
Трапеция стеклооч. для а/м KIA Sportage III (10-) (VWA 083W)	VWA 083W
Трапеция стеклооч. для а/м Hyundai ix35 (10-) (VWA 082S)	VWA 082S
Трапеция стеклооч. для а/м Hyundai Elantra III (00-) (VWA 0889)	VWA 0889
Трапеция стеклооч. для а/м VW Passat B6 (05-) (VWA 1802)	VWA 1802
Трапеция стеклооч. для а/м VAG A3 (96-)/Octavia I (96-) (VWA 1805)	VWA 1805
Трапеция стеклооч. для а/м VW Golf V (03-)/Golf VI (08-) (VWA 1809)	VWA 1809
Трапеция стеклооч. для а/м VW Transporter T5 (03-) (VWA 1812)	VWA 1812
Трапеция стеклооч. для а/м Nissan Qashqai J10 (06-) (VWA 1420)	VWA 1420
Трапеция стеклооч. для а/м Opel Vectra C (02-) (VWA 0521)	VWA 0521
Трапеция стеклооч. для а/м Chevrolet Epica (06-) (VWA 0576)	VWA 0576
Трапеция стеклооч. для а/м Renault Megane II (02-) тип Valeo (VWA 0920)	VWA 0920
Трапеция стеклооч. для а/м Chevrolet Lacetti (03-) (VWA 0525)	VWA 0525
Трапеция стеклооч. для а/м Hyundai Porter (96-) (VWA 0841)	VWA 0841
Трапеция стеклооч. для а/м Chevrolet Aveo T250 (06-) (VWA 0548)	VWA 0548
Трапеция стеклооч. для а/м Daewoo/Chevrolet Matiz (05-)/Spark (05-) M200 (VWA 0553)	VWA 0553
Трапеция стеклооч. для а/м Hyundai Santa Fe (06-) (VWA 0863)	VWA 0863
Трапеция стеклооч. для а/м Audi A6 (06-) (VWA 1816)	VWA 1816
Трапеция стеклооч. для а/м Chevrolet Aveo T300 (11-) (VWA 0549)	VWA 0549
Трапеция стеклооч. для а/м MAN TGA/TGL/TGM/TGS (00-) (VWA 2102)	VWA 2102
Трапеция стеклооч. для а/м Opel/Chevrolet Captiva (06-)/Antara (06-) (VWA 0524)	VWA 0524
Трапеция стеклооч. для а/м Chevrolet Orlando (10-) (VWA 0530)	VWA 0530
Трапеция стеклооч. для а/м VAG Octavia (97-)/Golf IV (97-)/A3 (96-) (VWA 1804)	VWA 1804
Трапеция стеклооч. для а/м Peugeot 308 (07-)/408 (12-) (VWA 2008)	VWA 2008
Трапеция стеклооч. для а/м Audi A4 (07-) (VWA 1811)	VWA 1811
Трапеция стеклооч. для а/м VAG/Ford Sharan (00-)/Galaxy (95-) (VWA 1813)	VWA 1813
Трапеция стеклооч. для а/м Opel Insignia A (08-) (VWA 0519)	VWA 0519
Трапеция стеклооч. для а/м 3A3 Sens (97-)/Chance (04-) (для мотор. с шар. 16мм) (VWA 0463)	VWA 0463
Трапеция стеклооч. для а/м Mercedes-Benz C-Class (W205) (14-) (VWA 1505)	VWA 1505
Трапеция стеклооч. для а/м Toyota Corolla (01-) (VWA 1901)	VWA 1901
Трапеция стеклооч. для а/м Renault Logan II (12-) (VWA 0903)	VWA 0903
Трапеция стеклооч. для а/м VAG Polo Sedan (10-) (VWA 1817)	VWA 1817
Трапеция стеклооч. для а/м Hyundai Solaris II (17-) (VWA 08L5)	VWA 08L5
Трапеция стеклооч. для а/м SsangYong Kyron (05-)/Actyon (05-) (VWA 1701)	VWA 1701

Трапеция стеклооч. для а/м Ford Transit (13-) (VWA 1001)	VWA 1001
Моторедуктор стеклооч. для а/м Лада 2101-2107/2121 (вал-10мм) (VWF 0101)	VWF 0101
Моторедуктор стеклооч. для а/м Лада 2108-21099/2113-2115 (вал-12мм) (VWF 0108)	VWF 0108
Моторедуктор стеклооч. для а/м Лада 2110-2112/1117-1119 "Калина" (вал-10мм) (VWF 0110)	VWF 0110
Моторедуктор стеклооч. для а/м Лада 2108-21099/2113-2115 (вал-10мм) (VWF 0115)	VWF 0115
Моторедуктор стеклооч. для а/м Лада 2123/1117-1119/2170-2172 (вал-10мм,AMP) (VWF 0123)	VWF 0123
Моторедуктор стеклооч. для а/м ГАЗ 3307/3308/ЗИЛ 5301/4421/133 (VWF 03037)	VWF 03037
Моторедуктор стеклооч. для а/м УАЗ Patriot/Pickup/Cargo (VWF 0363)	VWF 0363
Моторедуктор стеклооч. для а/м КамАЗ EURO (VWF 0740)	VWF 0740
Моторедуктор стеклооч. для а/м КамАЗ/МАЗ/КрАЗ/БелАЗ (VWF 0741)	VWF 0741
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м Лада 2108/2109/2113/2114/2121 (VWB 0108)	VWB 0108
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м Лада 2112 (VWB 0112)	VWB 0112
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м Лада 1117-1119/2171-2172 (VWB 0119)	VWB 0119
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м Лада 2111 (VWB 01211)	VWB 01211
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м Лада 2123/Chevy Niva (VWB 0123)	VWB 0123
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м Лада 2172/2191 (VWB 0127)	VWB 0127
Моторедуктор стеклооч. для а/м МАЗ Евро (VWF 1236)	VWF 1236
Моторедуктор стеклооч. для а/м Лада 2110-2112/1117-1119 "Калина" (вал-12мм) (VWF 0111)	VWF 0111
Моторедуктор стеклооч. для а/м Лада 2110-2112/1117-1119/2190-2191/2123 (вал-12мм) (VWF 0170)	VWF 0170
Моторедуктор стеклооч. для а/м Газель Бизнес/Next/Газон Next/Ford Focus II (VWF 0328)	VWF 0328
Моторедуктор стеклооч. для а/м Лада Largus (12-)/Renault Logan (04-)/Sandero (09-) (VWF 0902)	VWF 0902
Моторедуктор стеклооч. для а/м Лада Vesta (15-) (VWF 0190)	VWF 0190
Моторедуктор стеклооч. для а/м КАМАЗ 5490 (13-)/МБ Ахор (01-) (VWF 1551)	VWF 1551
Моторедуктор стеклооч. для а/м Газель Бизнес/Next/Газон Next (колодка штырьевая) (VWF 0329)	VWF 0329
Моторедуктор стеклооч. для а/м Газель Бизнес (тип Калуга) (VWF 0330)	VWF 0330
Моторедуктор стеклооч. для а/м ПАЗ 3205 24V левый (VWF 0302)	VWF 0302
Моторедуктор стеклооч. для а/м ПАЗ 3205 24V правый (VWF 0301)	VWF 0301
Моторедуктор стеклооч. для а/м ЛиАЗ 5256 (06-) правый (VWF 1301)	VWF 1301
Моторедуктор стеклооч. для а/м ЛиАЗ 5256 (06-) левый (VWF 13011)	VWF 13011
Моторедуктор стеклооч. для а/м ПАЗ 3205 12V (левый) (VWF 0305)	VWF 0305
Моторедуктор стеклооч. для а/м ПАЗ 3205 12V (правый) (VWF 03051)	VWF 03051
Моторедуктор стеклооч. для с/т МТЗ-82 12V (VWF 0601)	VWF 0601
Моторедуктор стеклооч. для а/м МАЗ/БелАЗ (VWF 1230)	VWF 1230
Моторедуктор стеклооч. для а/м Лада X-Ray (16-)/Renault Kaptur (16-) (VWF 0181)	VWF 0181
Моторедуктор стеклооч. для а/м Нефаз/Богдан/ЛиАЗ (VWF 0303)	VWF 0303
Моторедуктор стеклооч. для а/м ЗАЗ 1102-1105 (VWF 0410)	VWF 0410
Моторедуктор стеклооч. для а/м Chevrolet Lanos (VWF 0547)	VWF 0547
Моторедуктор стеклооч. для а/м Daewoo Nexia/Espero (VWF 0548)	VWF 0548
Моторедуктор стеклооч. для а/м Daewoo Matiz/Chevrolet Spark (VWF 0550)	VWF 0550
Моторедуктор стеклооч. для а/м Nissan Qashqai (06-) (VWF 1420)	VWF 1420
Моторедуктор стеклооч. для а/м Hyundai Accent II (ТарАЗ) (01-) (VWF 08900)	VWF 08900
Моторедуктор стеклооч. для а/м Hyundai Solaris (10-)/Kia Rio (10-) (VWF 0510)	VWF 0510
Моторедуктор стеклооч. для а/м Hyundai ix35 (10-) (VWF 082S)	VWF 082S
Моторедуктор стеклооч. для а/м KIA Sportage III (10-) (VWF 083W)	VWF 083W
Моторедуктор стеклооч. для а/м Chevrolet Cruze (09-) (VWF 0591)	VWF 0591
Моторедуктор стеклооч. для а/м VAG Transporter T4 (90-)/Skoda Octavia (96-) (VWF 1811)	VWF 1811
Моторедуктор стеклооч. для а/м BMW 5 (E39) (95-)/Land Rover Range Rover III (02-) (VWF 26E5)	VWF 26E5
Моторедуктор стеклооч. для а/м Peugeot 206 (98-) (VWF 2016)	VWF 2016
Моторедуктор стеклооч. для а/м VAG Transporter T5(03-)/Amarok (10-) (VWF 1805)	VWF 1805
Моторедуктор стеклооч. для а/м FIAT/Citroen/Peugeot Ducato (06-)/Jumper (06-)/Boxer (06-) (VWF 1650)	VWF 1650

Моторедуктор стеклооч. для а/м Mercedes-Benz ML W163 (97-) (VWF 1563)	VWF 1563
Моторедуктор стеклооч. для а/м Fiat Albea (02-)/Doblo (05-) (VWF 1601)	VWF 1601
Моторедуктор стеклооч. для а/м Opel Astra G (98-)/Vectra B (95-) (VWF 0520)	VWF 0520
Моторедуктор стеклооч. для а/м VAG Octavia (96-)/Golf IV (97-)/Bora (99-) (VWF 1806)	VWF 1806
Моторедуктор стеклооч. для а/м Ford Mondeo IV (07-) (VWF 1018)	VWF 1018
Моторедуктор стеклооч. для а/м VAG Polo Sedan (10-) (VWF 1807)	VWF 1807
Моторедуктор стеклооч. для а/м VAG Fabia (99-)/Polo (01-) (VWF 1812)	VWF 1812
Моторедуктор стеклооч. для а/м Renault Megane II (02-) тип Mako (VWF 0904)	VWF 0904
Моторедуктор стеклооч. для а/м VAG Passat B5 (98-)/A4 (94-) (VWF 1814)	VWF 1814
Моторедуктор стеклооч. для а/м Renault Megane II (02-) тип Valeo (VWF 1904)	VWF 1904
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м Mercedes-Bens Vito (03-)/Viano (03-) (VWB 0905)	VWB 0905
Моторедуктор стеклооч. для а/м Mercedes-Benz C W202 (93-) (VWF 1512)	VWF 1512
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м BMW 1 (E81) (04-) (VWB 2601)	VWB 2601
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м VW Transporter T5 (03-) (VWB 1810)	VWB 1810
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м Audi Q5 (08-)/Q7 (06-)/A3 (03-) (VWB 1806)	VWB 1806
Моторедуктор стеклооч. для а/м Hyundai/Kia Ceed (06-)/i30 (07-) (VWF 08906)	VWF 08906
Моторедуктор стеклооч. для а/м Kia Optima (10-) (VWF 08907)	VWF 08907
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м Kia Sorento (02-)/Sorento (06-) (VWB 0831)	VWB 0831
Моторедуктор стеклооч. для а/м Ssang Yong Kyron (05-)/Actyon (05-) (VWF 1701)	VWF 1701
Моторедуктор стеклооч. для а/м Renault Logan II (12-)/Sandero II (12-) (VWF 0903)	VWF 0903
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м Ssang Yong Kyron (05-) (VWB 1701)	VWB 1701
Моторедуктор стеклооч. для а/м Mitsubishi Outlander XL (07-)/ASX (10-) (VWF 1101)	VWF 1101
Моторедуктор стеклооч. для а/м VAG Rapid (13-)/Fabia III (13-) (VWF 1813)	VWF 1813
Моторедуктор стеклооч. для а/м Renault Arkana (19-) (VWF 0910)	VWF 0910
Моторедуктор стеклооч. для а/м Hyundai Solaris (17-)/Kia Rio (17-) (VWF 08L4)	VWF 08L4
Моторедуктор стеклооч. для а/м Nissan Qashqai (J11) (14-)/X-Trail (T32) (14-) (VWF 1421)	VWF 1421
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м Renault Duster (12-)/Sandero (09-) (VWB 0907)	VWB 0907
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м VAG Touareg (10-) (VWB 1809)	VWB 1809
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м VAG Tiguan (07-)/Tiguan II (16-)/Golf V (05-) (VWB 1814)	VWB 1814
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м Land Rover Freelander II (06-) (VWB 2602)	VWB 2602
Моторедуктор стеклооч. для а/м Ford Transit (14-) (VWF 1001)	VWF 1001
Моторедуктор стеклооч. для а/м Fiat/Citroen Ducato (02-)/Jumper (02-) (VWF 2003)	VWF 2003
Моторедуктор стеклооч. для а/м MAN TGA/TGL/TGM/TGS (VWF 2102)	VWF 2102
Моторедуктор стеклооч. задний для а/м Ford Fusion (02-)/Fiesta V (01-) (VWB 1078)	VWB 1078